

横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテ 音響機材表

常設機材						
音響調整卓	YAMAHA	QL5		1	常設	
スピーカー	L-ACOUSTICS	X12	プロセニアムスピーカー モノ	2	常設	
		X15 HiQ	サイドスピーカー	2	常設	
		5XT	2F補助	2	常設	
		X8	固定はね返り	2	常設	
	TANNOY	AMS 6DC	ステージフロントスピーカー	5	常設	
移動機材						
移動卓	Sound craft	LX7 II	16ch IN LCR 4GROUP 6AUX OUT	1	下手袖	
スピーカー	L-ACOUSTICS	X12		4	下手袖	
		Electro-Voice	FM-1202ER	フロアモニター用 標準コネクタ	4	下手袖
			SX300		2	下手袖
	YAMAHA	SX80E		2	リハ室	
		MSP3	パワードSP	4	倉庫	
BOSE	MS101Ⅲ	パワードSP	4	倉庫		
	101MM		2	倉庫		
移動式スピーカー	L-ACOUSTICS	ARCS FOCUS 2/1	SB18m	1対向	舞台	
グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031B		2	倉庫	
	BEHRINGER	GEQ3102		2	倉庫	
マルチエフェクトプロセッサ	Lexicon	MX300		1	倉庫	
スタンド、マルチ						
マイクスタンド	K&M	ST210	ブームスタンド	8	下手袖	
		ST259	ミニブームスタンド	4	下手袖	
	高砂	MS-28	卓上スタンド	3	下手袖	
		MF-18TM	フロアスタンド 中二段	2	下手袖	
		MF-34T	フロアスタンド 小三段	2	下手袖	
		フレキシブルシャフト		2	倉庫	
スピーカースタンド	ULTIMATE	TS-90B		2	下手袖	
	K&M	ST21300002B		2	下手袖	
モニターフィート	Electro-Voice	F200		2set	下手袖	
マルチ	CANARE	マルチボックス	8ch	2	倉庫	
			16ch	4	倉庫	
		マルチケーブル	8ch 10m	2	倉庫	
			16ch 3m	4	倉庫	
			16ch 10m	6	倉庫	
			16ch 20m	2	倉庫	
	16ch 30m		1	倉庫		
	先バラ	16ch 11C-オス	2	倉庫		
		16ch 12C-メス	2	倉庫		

マイクロフォン					
ダイナミックマイクロフォン	SHURE	SM58	1本はアナウンス用で下手袖	5	倉庫
		SM58S	SW付き	2	倉庫
		SM57		2	倉庫
	Electro-Voice	N/D408A		2	倉庫
コンデンサーマイクロフォン	AKG	C 451EB		2	倉庫
		C 451B/ST		1set	倉庫
	SONY	C-38B		2	倉庫
	audio-technica	AT851a	バウンダリー	2	倉庫
	CROWN	PCC-160	バウンダリー	5	倉庫
	DPA	ST4006A	3点吊りマイク用	1set	倉庫
ワイヤレスマイクロフォン	SHURE	ULXD2/B58-JB	ハンド型 B帯31~36	6	倉庫
		ULXD1-JB	ボディパック型送信機 B帯31~36	6	倉庫
		MX150B/C-TQG	タイプイン型	6	倉庫
		WH20TQG	ヘッドウォーン型	2	倉庫
		MX153B/O-TQG	イヤークセット	2	倉庫
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	Type85		2	倉庫
アナウンスフェーダーボックス	TOMOCA	TCC-60		1	下手袖
アッテネーターボックス	HYFAX	FUH-50		2	倉庫
再生、録音機器					
CDデッキ	TASCAM	SS-CDR200	CDレコーダー CF SD USB	1	倉庫
		SS-CDR250N	CDレコーダー SD USB	2	倉庫
		CD-500B		2	倉庫
		CD-01U		1	倉庫
MDデッキ	SONY	MDS-JE580	LP2機能	1	倉庫
	TASCAM	MD-350	LP2 LP4機能	1	倉庫
MD/CDデッキ	TASCAM	MD-CD1BMKⅢ	LP2 LP4機能	2	倉庫
カセット/CDデッキ	TASCAM	GD-A580	ラインコンバーター付	2	倉庫
カセットデッキ	TASCAM	202MK V	ダブルオートリバーズ	2	倉庫